





## GEBRUIK


1. Zet de machine aan.


2. Houd "S" (Set) ingedrukt tot F1 op het scherm verschijnt.





3. Houdt de knoppen "S" en ▲ of "S" en ▼ tegelijk ingedrukt om de gewenste temperatuur in te stellen.




4. Druk  om temperatuur te bevestigen.  
Zonder bevestiging wordt de juiste temperatuur niet ingesteld.



5. Druk opnieuw op "S" tot F1 verschijnt, vervolgens ▲ om naar F2 te gaan.  
Controleer of de schommeltemperatuur op 1°C staat.



6. Druk  om temperatuur te bevestigen.  
Zonder bevestiging wordt de juiste temperatuur niet ingesteld.

7. De kast is opgewarmd als het oranje lampje uitgaat.

**DE MACHINE MOET NIET GEREINIGD WORDEN**