




LEVI
PARTY
RENTAL

OPSTARTEN FRITEUSE

1. Friteuse aansluiten op stroomnet.

Opgelet! Wij verhuren 2 verschillende types:

-Type 220V: enkel aansluiten op 220V

-Type 380V: enkel aansluiten op 3P+N+E  (niet 3x 220V)

2. Voeg de correcte hoeveelheid olie toe.

(zie aanduiding aan de binnenkant van het toestel)

3. Draai de temperatuurknop naar de gewenste temperatuur.

4. Na afloop temperatuur naar 0° draaien

5. Frituurolie verwijderen.

OPGELET

Frituurolie dient steeds verwijderd te worden voor teruggave. Indien dit niet het geval is zal een extra kost van €20 worden aangerekend.

Technische Fiche N°3900

Friteuse 8L 220V

AFMETINGEN

Hoogte	28cm
Breedte	32cm
Diepte	59cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Voltage	230V
Ampère	15A
Vermogen	3,25KW
Stekker	Mono 230V stekker



WERKING TOESTEL

- Steek het toestel in het stopcontact
- Voorzie het toestel van olie of vet dit Niet boven het max niveau
- Draai de draaiknop tot op de gewenste temp
- Het lichtje zal uitgaan wanneer de gewenste temp is bereikt.
- Het toestel moet steeds ontdaan zijn van vet/olie als dit in retour komt.

VEILIGHEID

- Opgelet elektriciteit
- Opgelet van warme delen en opspattend vet.
- Laat steeds het toestel afkoelen alvorens het te verplaatsen

i

