



LEVI  
PARTY  
RENTAL



## ONDERDELEN

1. Motorblok
- 2+3. Temperatuur- en bedieningsknop
4. Bassin
5. 3 ringen
6. Koker
7. Kop
8. Spiraal

## GEBRUIK

1. Smelt eerst de gewenste hoeveelheid chocolade au bain-marie of in de microgolfoven en bewaar apart.
2. Draai het bassin (4) vast op de motorblok (1) en zorg ervoor dat het geheel waterpas staat op een stevige ondergrond.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Stel de temperatuur in (2) op de hoogste stand en de bedieningsknop (3) op "heat". Wacht 10 tot 15 minuten om het toestel volledig op te warmen.
5. Verwarm ondertussen de overige onderdelen (5,6,7,8) in een oven of warm water tot ongeveer 50°.
6. Plaats de 3 ringen (5) van groot naar klein op elkaar op de koker (6), en plaats het geheel op de 4 tanden in de bassin (4).
7. Plaats de spiraal (8) in de koker (6) en plaats de kop (7) bovenop.
8. Giet de gesmolten chocolade in de bassin (4) en schakel de machine aan.

Tip: om de chocolade mooi te laten vloeien, voeg een scheutje arachideolie toe naar wens.

**NOOIT KOUDE CHOCOLADE AAN DE MACHINE TOEVOEGEN TIJDENS GEBRUIK**

## REINIGEN

- Zet de machine uit.
- Alle stukken demonteren en met warm water en afwasmiddel reinigen en goed naspoelen.
- Opgelet dat er geen water in de motor terecht komt.

