




LEVI
PARTY
RENTAL

OPSTARTEN FRITEUSE

1. Friteuse aansluiten op stroomnet.

Opgelet! Wij verhuren 2 verschillende types:

-Type 220V: enkel aansluiten op 220V

-Type 380V: enkel aansluiten op 3P+N+E  (niet 3x 220V)

2. Voeg de correcte hoeveelheid olie toe.

(zie aanduiding aan de binnenkant van het toestel)

3. Draai de temperatuurknop naar de gewenste temperatuur.

4. Na afloop temperatuur naar 0° draaien

5. Frituurolie verwijderen.

OPGELET

Frituurolie dient steeds verwijderd te worden voor teruggave. Indien dit niet het geval is zal een extra kost van €20 worden aangerekend.

i

